

ممنون از اعتماد شما به برند مینیفر جهت خرید محصول "حلقه نورانی"، جهت استفاده بهینه از محصول لطفا با دقت این صفحه مطالعه گردد.

۱- با توجه به ایام شیوع ویروس کرونا و توصیه به ضد عفونی اشیا، اکیدا توصیه میگردد این محصول با الکل و مواد شوینده ضد عفونی

نگردد، چرا که امکان آسیب رساندن به رنگ وجود دارد.

۲- تا حد امکان از فشار دادن روی قسمت LED پرهیز گردد و ضربه به حلقه وارد نشود چرا که امکان تغییر انحنای شکل آن وجود دارد.

۳- این محصول دارای ریموت کنترل بوده که قابلیت کنترل شدت نور و تغییر مود نور دهی (چشمک زن پالسی و ...) را دارا می باشد.

۴- ریموت کنترل دارای باتری بوده لذا در صورت ضعیف بودن و یا خلل در کارکرد، احتمال نیاز به تعویض وجود دارد.

۵- جهت نصب می توانید از پیچ ال همراه با رول پلاک تعبیه شده در بسته بندی استفاده کنید، البته به دلیل مینیمال بودن محصول امکان استفاده به

صورت های مختلف و با ابزارهای مختلف نظیر نخ نامرئی و ... نیز وجود دارد.

۶- از کشیده شدن اجسام تیز روی بدنه خودداری گردد.

۷- از کشیده شدن سیم ها خودداری گردد.

#### اجزا و نحوه نصب:

۱- دکمه پاور جهت روشن و خاموش کردن

۲- دکمه های افزایش و کاهش شدت نور

۳- افزایش و کاهش درصدی نور

۴- افزایش و کاهش سرعت چشمک زن

۵- تغییر مود چشمک زن

۶- اتصال دوشاخه به پریز برق ۲۲۰ ولت

۷- محل اتصال فیش خروجی آداپتور به پورت ورودی حلقه

